



ІНСТРУКЦІЯ до електронного кодового замку TECHNOMAX

Застереження:

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком використання вашого сейфа. Обов'язково виконайте перевірку працевдатності з відкритими дверима.

Загальна інформація.

Живлення здійснюється **лише** від батарейок типу **Alkaline, 4шт. AA 1,5V або Crona 9V**.

На клавіатурі мембраниого типу розташовані:

- **12 клавіш** (10 клавіш з номерами **від 0 до 9**, «**ON**» - активація замку та «**ENTER**» - підтвердження вводу команд),
- **4 світлових індикатора** (підтвердження правильності введення коду, відмова/помилка, режим перекодування, індикатор розрядки батареї)
- **контакти для підключення зовнішнього живлення** в разі виходу батарейок з ладу.

Кнопка для зміни персонального коду «PROGRAMMING» знаходиться на внутрішній стороні дверцят і захищена від зовнішнього впливу висувною кришкою-шторкою.

Електронний кодовий замок TECHNOMAX може бути запрограмований на одночасне використання **двух кодових комбінацій одночасно**. Кодова комбінація може містити **від 6 до 10 цифр**.

Для уникнення ситуацій із забуванням коду, рекомендуємо програмувати обидва коди.

Базовий код виробника, з яким поставляється сейф, завжди «1-1-1-1-1-1».

Кожне натискання клавіш супроводжується зеленим світловим індикатором «OK», а також звуковим сигналом.

Якщо **код відкриття введено правильно**, то **після** натискання «**ENTER**» підтверджиться зеленим світловим індикатором «OK», а **в разі помилки** активується червоний світловий індикатор «**ERROR**».

Введення в експлуатацію.

- **Підключення живлення:** викрутіть гвинт з кришки та вставте батарейки у відсік на задній частині замку (рис. 1), після чого закрійте кришку і вкрутіть гвинт на місце.
- **Видалення фіксатора:** повністю викрутіть блокувальний гвинт, що позначений жовтою етикеткою. **УВАГА! Повернення гвинта на місце може порушити роботу сейфа.**
- **Відкриття сейфа, кодом постачальника «1-1-1-1-1-1»**

1. Натисніть «**ON**», введіть комбінацію «**1-1-1-1-1-1**» та натисніть «**ENTER**».
2. Протягом 5 сек. доки світиться «OK», поверніть ручку замку за годинниковою стрілкою і відкрийте двері.

Після 3-х спроб введення неправильного коду і активації «ERROR», клавіатура буде деактивована на 1 хвилину, а «ERROR» буде світитися постійно. Про відновлення роботи замку сповістить світловий індикатор «OK» і звуковий сигнал.

Програмування нового персонального коду.

1. З відкритими дверима і висунутими ригелями натисніть «**ON**», відкрийте шторку кнопки «**PROGRAMMING**» і натисніть її, щоб увімкнувся світловий індикатор «**CODE**» (приблизно на 10 секунд).
2. Протягом цього часу введіть ваш новий персональний код і натисніть «**ENTER**»

3. Повторіть введення нового персонального коду ще раз і натисніть «**ENTER**». **Якщо ви не бажаєте вводити другий код, тоді зачекайте кілька секунд до активації звукової мелодії, що підтверджує зміну вашого персонального коду.**

Для програмування другого коду, виконайте операції до пункту 3 і протягом 3 сек.

4. Натисніть знову «**PROGRAMMING**»
5. Протягом 10 сек. введіть ваш новий персональний код і натисніть «**ENTER**»
6. Повторіть введення нового персонального коду ще раз і натисніть «**ENTER**».
7. Зачекайте кілька секунд до активації звукової мелодії, що підтверджує зміну вашого персонального коду.

Тепер ви можете відчинити сейф за аналогічною процедурою, як з кодом виробника.

Для активації/зміни другого персонального коду необхідно завжди перепрограмувати перший.

Щоб **анулювати всі коди** одночасно **затисніть «PROGRAMMING» + »ON» на 5 сек.** Кодом відкривання знов стане «**1-1-1-1-1-1**» а другий код деактивується.

Помилки під час установки нового коду будуть супроводжуватись індикатором «**ERROR**» та звуковим сигналом. В цьому випадку повторіть всі етапи програмування за списком.

Якщо ви не змінили код, в пам'яті **залишиться код**, виставлений **перед помилкою**.

Перед закриттям сейфа, необхідно зробити (з відкритими дверима) кілька спроб відкриття, використовуючи ваш персональний код.

Заміна елементів живлення

Якщо батарейки майже розряджені, то при спробі відкрити сейф увімкнеться «**BATTERY**» і прозвучить сигнал низької тональності.

Також сигналом про недостатній заряд може бути ситуація, коли код приймається і світиться «OK», але ручка замку не повертається!

В цьому разі вам слід взяти нову Crona 9V та щільно притиснути її, дотримуючись полярності до контактів. Не відпускаючи батарейку проведіть стандартну процедуру відкривання сейфу. Тепер у вас є можливість замінити батарею, як у пункті введення в експлуатацію.

Вікриття дверей за допомогою аварійного ключа (якщо модель таки передбачає).

Видаліть етикетку позначену буквою «E» щоб дістатися замкової скважини. **Вставте ключ і поверніть його за годинниковою стрілкою** до упору, а потім **поверніть ручку сейфу**, щоб відкрити двері. Вийняти ключ можна тільки тільки після того, як ручка була повернута проти годинникової стрілки в початкове положення. Приклейте етикетку «E» на місце.

Використовуйте аварійний ключ тільки в разі якщо ви забули свій персональний код або сіла батарейка!

Більше інформації щодо правил використання або встановлення сейфів ви можете отримати за телефонами нашого магазину **в Києві**:

«СЕЙФИ, ЗАМКИ», вул. М. Бойчука, 2/34, **SAFEGOOD.COM.UA:
(044) 284-75-36, (099) 617-60-08 (Viber)**