ІНСТРУКЦІЯ до сейфів «EAGLE»
Моделі EM, ES, YES
з електронним кодовим замком

Персональні коди цих сейфів програмуються заводом-виробником в наступній послідовності: **«START» 1-2-3-4-5-6 для «Користувача 1» чи 5-6-7-8-9-0 для «Користувача 2»**.
Але, звичайно, їх можна замінити будь-яким іншим кодом, обраним користувачем.

Як відкрити ваш сейф?
Натисніть кнопку «**START**», яка знаходиться на контрольній панелі та наберіть **«1-2-3-4-5-6» чи «5-6-7-8-9-0»** без пауз між цифрами.
Після введення цих 6-ти цифр засвітиться зелений світлодіод, на табло з'явиться **«OPEN»** і ви почуєте звуковий сигнал, що дасть вам змогу повернути ручку за годинниковою стрілкою і відкрити сейф.

Як ввести ваш персональний код?

Застереження:
Будьте обережні і не закривайте сейф, доки не буде введений новий код. Якщо ви його змінили, тільки ви повинні знати новий код. Випробуйте новий код перед закриттям сейфу.
Кнопка перекодування (білого кольору) розташована на внутрішньому боці дверцят.

Дія № 1. Натисніть кнопку перекодування – на табло з'явиться «**User _ _**»
Дія № 2. Натисніть **«1»**, а потім **«START»** – на табло з'явиться **«- - - - - -»**
Дія № 3. Наберіть новий код "**X-X-X-X-X-X**", а потім **«START»** – на табло з'явиться **«AgAin»**
Дія № 4. Наберіть ще раз код "**X-X-X-X-X-X**", а потім **«START»** – на табло з'явиться **«User_1»**

Перевірте запам'ятались ваші 6 цифр нового коду чи ні (див, п. "Як відкрити ваш сейф?").
Якщо 6 цифр нового коду не запам'ятались, будь-ласка, виконайте ще раз **Дію № 1**.
Коли 6 нових цифр запам'ятались, перевірте ще раз дію нового коду при відкритих дверцятах сейфу, а потім при закритих.

Як ввести другий персональний код?
Дія № 1. Натисніть кнопку пам’яті – на табло з'явиться **«User _ _»**
Дія № 2. Натисніть **«2»**, а потім **«START»** – на табло з'явиться **«- - - - - -»**
Дія № 3. Наберіть новий код "**X-X-X-X-X-X**", а потім **«START»** – на табло з'явиться **«AgAin»**
Дія № 4. Наберіть ще раз код "**X-X-X-X-X-X**", а потім **«START»** – на табло з'явиться **«User_2»**

Виконайте перевірку знову.

Заміна елементів живлення

Якщо батарейка припиняє діяти, кожен раз при натисканні **«START»**, на табло буде з'являтися **«Lo-вАт»**. Це означає, що ви маєте обов'язково замінити батарейку на нову. Якщо ви тривалий час не міняєте батарейку, сейф може перестане відкритися, а контакти можуть окислитися. Для живлення сейфу використовуйте лише батарейки класу **«Alkaline»**.

Система самотестування.

Ця система дає можливість тестувати роботу замку. Кожен раз, коли буде відбуватися заміна батарейки, система самотестування запуститься автоматично. Протягом процесу тестування якщо система не знайде помилок, на табло з'явиться **«good».**

Системи безпеки.

Після 5 спроб відкрити сейф шляхом введення **помилкового коду**, сейф тимчасово заблокується, на табло з'явиться **«Err _ 03»,** та почне лунати сирена з мерехтінням червоного світлодіоду. **Через 3 хвилини нормальне функціонування замку відновиться.**

Увага!

Слідкуйте за тим, щоб вміст сейфа не перешкоджав зачиненню дверей і ригельної системи. Це може призвести до блокування ригелів та проблем при відчиненні сейфу.

Більше інформації щодо правил використання або встановлення сейфів ви можете отримати за телефонами нашого магазину **в Києві**:

«СЕЙФИ, ЗАМКИ», вул. М. Бойчука, 2/34, **SAFEGOOD.COM.UA**:
(044) 284-75-36, (099) 617-60-08 (Viber)